

GPS seklio (trakerio) vartotojo instrukcija TKSTAR

Pradžia

Jūsų įsigytas seklys dirba remiantis toje teritorijoje veikiančiu GSM/GPRS ryšio tinklu ir GPS palydovų siunčiama padėties nustatymo informacija. Su šiuo įrenginiu galima stebėti judančius objektus naudojantis SMS servisu, APP (mobilių programėlių) ir interneto pagalba. Šis įrenginys paremtas modernia GPS ir AGPS padėties nustatymo technologija.

Techniniai duomenys

(Pateikiami aprašyme originalo kalba)

SIM kortelė

Prieš pradėdant darbą reikia įstatyti aktyvią, bet kurio iš mobilaus ryšio operatorių, SIM kortelę. Geriausiai tinka pigiausios, telemetrijos plano kortelės. Naudojamos SIM kortelės dydis nurodomas originaliame aprašyme. Nauja SIM kortelė turi būti be PIN kodo. Jei PIN kodas yra aktyvus jį būtina nuimti įstačius SIM kortelę į telefoną.

Įjungimas

Įstatykite SIM kortelę. Seklys automatiškai įsijungs ir nustatys savo buvimo vietą.

Paskambinus seklio SIM kortelės numeriu po kelių sekundžių gausite sms žinutę su seklio būsenos ataskaita.

Nustatykite administratoriaus (savininko) telefono numerį, kurį seklys pripažins, kaip administratorių.

Siųskite sms žinutę seklio numeriu: admin123456_jūsų tel numeris

Pvz. admin123456_37066600000 (apatinis brūkšnyš reiškia tarpą)

Gausite atsakymą: admin ok

Administratoriaus numerio atšaukimas, siųskite žinutę: noadmin123456

Gausite atsakymą: noadmin ok

Greičio viršijimo pranešimas (Over-speed alarm)

Greičio viršijimo pranešimo siuntimo įjungimas, siųskite sms žinutę: speed123456_070 (Nustatoma greičio riba, kurią viršijus bus siunčiamas pranešimas 70 km/h. Galite pasirinkti jums reikiamą greičio reikšmę).

Gausite atsakymą: speed ok

Greičio viršijimo pranešimo atšaukimas, siųskite žinutę: nospeed123456

Gausite atsakymą: nospeed ok

Judesio pranešimas (Shake alarm)

Judesio pranešimo siuntimo įjungimas, siųskite sms žinutę: shock123456

Gausite atsakymą: shock ok

Pastaba: prieš siųsdami šią sms komandą išlaikykite sekį 5 minutes ramioje būsenoje.

Judesio pranešimo atšaukimas, siųskite žinutę: noshock123456

Gausite atsakymą: noshock ok

Seklio darbo režimas (Working mode setting)

Pagal gamyklinius nustatymus, jei seklys nejuda 5 minutes – jis automatiškai pereina į „miego“ baterijos taupymo režimą. Tuomet GPS išjungtas, GSM pereina į ekonominį budėjimo režimą. Įrenginys aktyvuojamas paskambinus arba nusiuntus sms.

Seklio vidinio laikrodžio nustatymas (Time setting)

Pagal gamyklinius nustatymus vidinio laikrodžio laiko juosta yra GMT 0. Norėdami pakeisti laiko juostą siųskite komandą: timezone123456_+3 (vasaros laikas Lietuvoje, +2 žiemos laikas)

Gausite atsakymą: time ok

Seklio perkrovimas (Reset)

Esant reikalui galima nurodyti įrenginiui persikrauti.

Perkrovimui siųskite komandą: begin123456

Gausite atsakymą: begin ok

Gaunamų sms pranešimų sutrumpinimų aprašymas

Lat:22.63952 lon:114.17122 – vietos koordinatės

Spd:000 – judėjimo greitis km/h

T:24/09/21 16:00 – data ir laikas (diena/mėnuo/metai)

Bat:100% - baterijos įkrovimo lygis

ID:2015070203 – įrenginio numeris

<http://maps.google.com/maps....> – interneto nuoroda į Google žemėlapius su prietaiso buvimo vieta.

Seklio stebėjimas per programėlę (APP) telefone

(Vadovautis aprašymu originalo kalba)

Pastaba. Ryšium su programinės įrangos atnaujinimais galimi kai kurių komandų pasikeitimai arba naujų komandų atsiradimas. Tokiais atvejais reikėtų peržiūrėti aprašymą originalo kalba.